

Mundstückadapter – Unterschiede der verschiedenen Mundstückschäfte

Es gibt grundsätzlich 2 weit verbreitete Varianten: Morse 0 (USA) und den europäischen Schaft (z. B. Tilz). So sind unsere Mundstückadapter gekennzeichnet mit „M“ und „T“.

Wichtig ist nicht, wie tief das Mundstück in dem Mundrohr sitzt, sondern wo sich das Ende des Mundstücks im Mundrohr befindet. Das bedeutet, dass ein gleiches Mundstück in verschiedenen Mundrohren unterschiedlich tief sitzt, aber trotzdem an der „richtigen Stelle“ endet. So sitzt z. B. ein Tilz-Mundstück in einem Dürk-Mundrohr 22mm tief und in einem S. W. Lewis-Mundrohr 20mm tief. Benutzen Sie für die folgenden Modelle bitte immer die entsprechend richtigen Adapter:

Modell	Europäischer Mundstück-Konus (T)	USA Mundstück-Konus (M)
D1	T	M
D2	T	M
D3	T	M
D4	T	M
D8	T	M
ab Aeternum	T	M
LDx5	TL (L=Lewis-Mundrohr)	ML (L=Lewis-Mundrohr)
LDx6	T	M
LD Clevenger	TL (L=Lewis-Mundrohr)	ML (L=Lewis-Mundrohr)

Da die Mundstücke nicht immer absolut identisch sind, halten wir auch Adapter bereit, die erlauben, dass das Mundstück etwas tiefer im Mundrohr sitzt. Diese sind mit „1“ bzw. „15“ gekennzeichnet. So geht das „1“ 1mm tiefer und das „15“ 1,5mm tiefer in das Mundrohr.

Somit stehen Ihnen folgende Abstufungen zur Verfügung:

z. B. Tilz Mundstück	z. B. Schilke 27
TL = 20mm	ML = 16,5mm
TL „1“ = 21mm	ML „1“ = 17,5mm
TL „15“ = 21,5mm	ML „15“ = 18mm
T = 22mm	M = 20mm
T „1“ = 23mm	M „1“ = 21mm
T „15“ = 23,5mm	M „15“ = 21,5mm

Bitte versuchen Sie, den für Ihr Mundstück passenden Adapter durch Ausprobieren zu finden.